

M



Care instructions

MYDECK
Cuidado

CUIDADOS TRAS LA INSTALACIÓN

Después de la instalación, recomendamos limpiar la plataforma para eliminar el polvo y la suciedad generados durante la instalación. Para ello, rocíe la plataforma con agua y, si es necesario, limpie con un cepillo en la dirección de las vetas. Luego rocíe la superficie nuevamente y elimine el exceso de agua con una escobilla de goma.

OBSERVACIONES GENERALES

Las tarimas de diseño no deben tratarse con disolventes, pinturas, esmaltes o aceites.

CUIDADO SENCILLO

Estas tarimas de diseño no precisan de costosas medidas como el barnizado y la impregnación. A continuación siguen algunos consejos sobre cómo limpiar adecuadamente la cubierta.

Para mantener limpias las tarimas, se recomienda limpiarlas de manera frecuente con agua y un cepillo (cepillar en la dirección de la veta). No se deben utilizar limpiadores de alta presión, como por ejemplo una hidrolimpiadora. Cuando limpie con un cepillo, limpie en la dirección longitudinal de las tarimas. Para una limpieza normal se recomienda un limpiador de Saicos (limpiador de WPC). Para la suciedad normal, también es posible utilizar un detergente suave diluido con agua. Limpie también los intersticios de las tarimas con una cuchilla de metal para permitir el drenaje. En superficies húmedas con baja radiación solar, especialmente en combinación con los desechos vegetales, se produce más suciedad. Recomendamos, para que la cubierta se mantenga bonita, un barrido semanal para eliminar la acumulación de suciedad fina y/o gruesa. Las tarimas MYDECK tienen una superficie rugosa que proporciona un efecto superficial natural, ligeramente cambiante. No necesitan pintura, pese a lo cual pueden aparecer manchas en la superficie debido a

influencias externas, al igual que con las tarimas de madera natural. Estas manchas generalmente se pueden eliminar en gran medida limpiando con Saicos. Para ello recomendamos una limpieza con agua y un cepillo.

Los tintes que llevan estas tarimas de diseño son resistentes a los rayos ultravioleta. Dado que las tarimas son de un material natural con un alto contenido de madera, su color se ve afectado por la radiación ultravioleta, y a largo plazo el color sufre una pequeña variación. El contenido amarillento natural de la píceas y el abeto Douglas disminuye en este proceso y aparece el tono de color deseado. El uso de productos naturales puede hacer que surjan ligeras diferencias en el pulido y en los matices de color entre los distintos lotes.

HIELO Y NIEVE

Para derretir el hielo y la nieve, simplemente use cloruro de calcio o sal de roca. Al final del invierno, la terraza debe limpiarse a fondo con agua. Si se utiliza sal, se recomienda esperar a que el proceso de adaptación de las fibras de madera haya finalizado. Transcurridos unos meses, se puede esparcir sal con toda tranquilidad. Cuanto más fina sea la sal, menor será el riesgo de arañazos en las superficies.

Para eliminar el hielo y la nieve, se puede utilizar cuidadosamente una pala de plástico. Otra opción es rociar arena fina (no grava). Incluso con esta variante, es necesaria una limpieza a fondo de la terraza con suficiente agua inmediatamente después del invierno.

ACEITE Y GRASA

Para manchas de aceite o grasa, utilice inmediatamente un detergente desengrasante para eliminar las manchas. Si es necesario, lije cuidadosamente con papel de lija o un cepillo de latón en

la dirección de los perfiles. Las áreas tratadas se igualarán en color al área restante transcurridas unas semanas.

SUCIEDAD, VERDÍN, HONGOS, MANCHAS DIFÍCILES, MANCHAS PERMANENTES DE ACEITE Y GRASA

Para eliminar las manchas difíciles, utilice el limpiador para WPC Saicos (hay un limpiador general de WPC y otro para las manchas difíciles llamadas Green-Ex). Para suciedad muy resistente, se pueden necesitar varias aplicaciones.

Si es necesario, lije cuidadosamente con papel de lija o un cepillo de latón en la dirección de los perfiles. Las áreas tratadas se igualarán en color al área restante al cabo de algunas semanas.

MANCHAS DE AGUA

Las manchas de agua pueden tener diferentes causas. Cuando la terraza está recién instalada, se pueden producir debido a la corrosión de los elementos de madera. Como las tarimas contienen madera natural, el efecto es inevitable y no constituye un defecto de calidad. El proceso de corrosión de la madera disminuye significativamente con el tiempo.

Pero también se puede depositar en la madera polen, polvo, etc., que están en el aire. En los bordes y voladizos del techo, donde el agua se seca más lentamente, se pueden formar manchas de suciedad o de agua (este efecto se ve favorecido por la falta de pendiente). En la mayoría de los casos es suficiente una limpieza simple con agua y un cepillo para eliminar estas manchas. Para las manchas difíciles, se recomienda un tiempo de remojo de 30 a 45 minutos. Una limpieza regular de la terraza evita las manchas de suciedad y de agua.

ÓXIDO, HENDIDURAS, ARAÑAZOS, FISURAS

Las irregularidades pueden corregirse con un cepillo de latón en las colecciones COLOURS grand y PURE y con papel de lija en las colecciones COLOURS, COLOURS one y COLOURS one wide. Antes de proceder con el lijado o cepillado, será necesario humedecer las tarimas. Se recomienda realizar los movimientos con suavidad y siempre en sentido longitudinal de las tarimas.

Las manchas claras se oscurecen con el tiempo y se igualan a los tonos de las otras tarimas.